



	A primi 1000 km	ogni 5000 km o ogni anno	ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Cavo acceleratore	•	•	•	•
Liquido refrigerante	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Catena trasmissione	CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 500 KM			
Olio trasmissione			•	
Fluido freni	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Freni	•	•	•	•
Viti e dadi	•	•	•	
Cuscinetti di sterzo	•	•	•	•
Pneumatici	•	•	•	•
Batteria		•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione