



	A primi 1000 km	ogni 5000 km *	ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo	●	CONTROLLARE OGNI 500 KM		●
Olio motore sostituzione	S	S	S	
Filtro olio	S	S	S	
Candela			S(20)	
Iniezione elettronica			●	
Cavo acceleratore	●	●	●	●
Filtro aria**		●	S	
Gioco valvole			C(20)	
Liquido refrigerante	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		●
Catena trasmissione		CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 1000 KM		
Filtro carburante			S(10)	
Frizione		●	●	
Fluido freni	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		●
Freni	●	●	●	●
Viti e dadi	●	●	●	
Cuscinetti di sterzo	●	●	●	●
Pneumatici	●	●	●	●
Batteria		●	●	

(●) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione ogni 20000 km, (C20) Controllare ogni 20000 km

(\*) Oppure ogni anno se non viene raggiunto il chilometraggio

(\*\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose