

# TAVOLA DI MANUTENZIONE

	A primi 1000 km	ogni 5000 km *	ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo	•	CONTROLLARE ogni 500 KM		•
Olio motore sostituzione	S	S	S	
Filtro olio	S	S	S	
Candela			S(20)	
Iniezione elettronica			•	
Cavo acceleratore	•	•	•	•
Filtro aria**		•	S	
Gioco valvole			C(20)	
Liquido refrigerante	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Catena trasmissione		Controllare e lubrificare ogni 1000 km		
Filtro carburante			S(10)	
Frizione		•	•	
Fluido freni	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Freni	•	•	•	•
Viti e dadi	•	•	•	
Cuscinetti di sterzo	•	•	•	•
Pneumatici	•	•	•	•
Batteria		•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione ogni 20000 km, (C20) Controllare ogni 20000 km

(\*) Oppure ogni anno se non viene raggiunto il chilometraggio

(\*\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose