



## TROFEO 300ACX Scrambler

|                          | A primi<br>1000 km                     | ogni<br>5000 km *       | ogni<br>10000 km | Ispezioni<br>pre-guida |
|--------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|
| Olio motore controllo    | •                                      | CONTROLLARE OGNI 500 KM |                  | •                      |
| Olio motore sostituzione | S                                      | S                       | S                |                        |
| Filtro olio              | S                                      | S                       | S                |                        |
| Candela                  |  |                         | S(20)            |                        |
| Iniezione elettronica    |  |                         | •                |                        |
| Cavo acceleratore        | •                                      | •                       | •                | •                      |
| Filtro aria**            |  | •                       | S                |                        |
| Gioco valvole            |  |                         | C(20)            |                        |
| Liquido refrigerante     | •                                      | SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI  |                  | •                      |
| Catena trasmissione      | CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 1000 KM |                         |                  |                        |
| Filtro carburante        |  |                         | S(10)            |                        |
| Frizione                 |  | •                       | •                |                        |
| Fluido freni             | •                                      | SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI  |                  | •                      |
| Freni                    | •                                      | •                       | •                | •                      |
| Viti e dadi              | •                                      | •                       | •                |                        |
| Cuscinetti di sterzo     | •                                      | •                       | •                | •                      |
| Pneumatici               | •                                      | •                       | •                | •                      |
| Batteria                 |  | •                       | •                |                        |

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione ogni 20000 km, (C20) Controllare ogni 20000 km (S) Sostituzione, (S10) Sostituire ogni 10000 km, (S20) Sostituire

(\*) Oppure ogni anno se non viene raggiunto il chilometraggio

(\*\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose