

# TAVOLA DI MANUTENZIONE



BRIVIDO 125R

Specifiche	A primi 1000 km	Ogni 5000 km o ogni anno	Ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		CONTROLLARE OGNI 500 KM		•
Olio motore sostituzione	1,2 L (**)	S	S	S
Candela	CPR9E		S(20)	
Iniezione elettronica			•	
Cavo acceleratore		•	•	•
Filtro aria*		•	S	
Gioco valvole	Asp. 0.13~0.19 mm Sc. 0.22~0.28 mm		C(20)	
Liquido refrigerante		•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI	
Catena trasmissione		CONTROLLARE E LUBRIFICARE OGNI 1000 KM		
Filtro carburante	Organico		S(10)	
Frizione		•	•	
Fluido freni		•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI	
Freni	DOT 4(**)	•	•	•
Viti e dadi		•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•
Pneumatici		•	•	•
Batteria	12V 6Ah	•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione (S) Sostituzione, (S10) Sostituire ogni 10000 km, (S20) Sostituire ogni 20000 km, (C20) Controllare ogni 20000 km

(\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(\*\*) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile