	Specifiche	A primi 1000 km	Ogni 6 mesi (o 2500 km)	Ogni 12 mesi (o 5000 km)	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		•	CONTROLLARE OGNI 500 KM		
Olio motore sostituzione	2,3 L (**)	S	S	S	
Filtro olio			•	•	
Candela	NGK - BN8RTI			S	
Iniezione elettronica				•	
Cavo acceleratore		•	•	•	
Filtro aria*			•	S	
Gioco valvole	Asp. 0,08 ~0,15 mm Sc. 0,1 ~ 0,15 mm		•	•	
Liquido refrigerante	Organico	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Cinghia trasmissione			•	S	
Rulli centrifughi			•	•	
Frizione			•	•	
Olio ingranaggio trasmissione	0,32 L	S	S	S	
Olio coppia conica finale	0,35 L	S	S	S	
Fluido freni	DOT4(**)	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Freni		•	•	•	•
Filtro carburante				•	
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12 V 12Ah	•	•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione.

(S) Sostituzione.

(*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **LONCIN** appena possibile