



Specifiche	A primi 1000 km	TIPO A ogni 6000 km o ogni anno	TIPO B ogni 12000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		●	CONTROLLARE OGNI 500 KM	
Olio motore sostituzione	0,8L (**)	S	S	S
Filtro olio a reticella		●	●	●
Olio trasmissione	0,12 L (**)	S		S
Candela	TORCH B8RTC			S
Iniezione elettronica				●
Cavo acceleratore		●	●	●
Filtro aria*			●	S
Gioco valvole	Asp. 0.06-0.08mm Sc. 0.14-0.16 mm		●	●
Liquido refrigerante	Organico 0,46 L	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI	
Cinghia trasmissione			●	S(16)
Filtro CVT			●	●
Frizione			●	●
Fluido freni	DOT4**	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI	
Freni		●	●	●
Viti e dadi		●	●	●
Cuscinetti di sterzo		●	●	●
Pneumatici		●	●	●
Batteria	12V 8Ah	●	●	●

(●) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione,
(S) Sostituzione, (*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose
(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione
In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile