

MANUTENZIONE

	Specifiche	A primi 1000 km	TIPO A ogni 6000 km o ogni anno	TIPO B ogni 12000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		•	CONTROLLARE OGNI 500 KM		•
Olio motore sostituzione	0,8 L (**)	S	S	S	
Filtro olio a reticella		•	•	•	•
Olio trasmissione	0,12 L (**)	S	•	S	•
Candela	TORCH B8RTC			S	
Iniezione elettronica				•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*			•	S	
Gioco valvole	Asp. 0.06-0.08mm Sc. 0.14-0.16 mm		•	•	
Liquido refrigerante	Organico 0,5 L	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Cinghia trasmissione			•	S(16)	
Filtro CVT			•	•	
Frizione			•	•	
Fluidi freni	DOT4**	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Freni		•	•	•	•
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12V 8Ah	•	•	•	•

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione,
(S) Sostituzione, (*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose
(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione
In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile