



	Specifiche	A primi 1000 km	TIPO A ogni 6000 km o ogni anno	TIPO B ogni 12000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		●	CONTROLLARE OGNI 500 KM		●
Olio motore sostituzione	0,8 L (**)	S	S	S	
Filtro olio a reticella		●	●	●	●
Olio trasmissione	0,12 L (**)	S	●	S	●
Candela	NGK CPR8EA9			S	
Iniezione elettronica				●	
Cavo acceleratore		●	●	●	●
Filtro aria*			●	S	
Gioco valvole	Asp. 0.06-0.08mm Sc. 0.14-0.16 mm		●	●	
Liquido refrigerante	Organico 0,5 L	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		●
Cinghia trasmissione			●	S(16)	
Filtro CVT			●	●	
Frizione			●	●	
Fluido freni	DOT4**	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		●
Freni		●	●	●	●
Viti e dadi		●	●	●	
Cuscinetti di sterzo		●	●	●	●
Pneumatici		●	●	●	●
Batteria	12V 8Ah	●	●	●	●

(●) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione,
(S) Sostituzione, (*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose
(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione
In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile