

MANUTENZIONE

	Specifiche	A primi 1000 km	TIPO A ogni 6000 km o ogni anno	TIPO B ogni 12000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		●	CONTROLLARE OGNI 500 KM		
Olio motore sostituzione	1,4 L (**)	S	S	S	
Filtro olio		●	S	S	
Olio trasmissione	0,25 L (**)	S	S	S	
Candela	NGK CR8E			S(20)	
Iniezione elettronica				●	
Cavo acceleratore		●	●	●	
Filtro aria*			●	S	
Gioco valvole	Asp. 0.10 mm Sc. 0.15 mm		●	●	
Liquido refrigerante	Organico 1,5 L	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		●
Cinghia trasmissione			●	S(20)	
Filtro CVT			●	●	
Frizione			●	●	
Fluido freni	DOT4**	●	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		●
Freni		●	●	●	●
Viti e dadi		●	●	●	
Cuscinetti di sterzo		●	●	●	●
Pneumatici		●	●	●	●
Batteria	12V 9Ah	●	●	●	

(●) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione,
(S) Sostituzione, S(20) Sostituire ogni 20000 km (*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose
(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione
In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile