

	A primi 1000 km	ogni 10000 km o ogni anno	ogni 20000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo	•	CONTROLLARE OGNI 1000 KM		•
Olio motore sostituzione	S	S	S	
Filtro olio	S	S	S	•
Candela			S	
Iniezione elettronica		•	•	
Cavo acceleratore	•	•	•	•
Filtro aria*	•	S	S	•
Gioco valvole			•	
Liquido refrigerante	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Cinghia trasmissione			S	•
Filtro CVT		C	•	
Frizione		•	•	
Fluido freni	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Freni	•	•	•	•
Viti e dadi	•	•	•	
Cuscinetti di sterzo	•	•	•	•
Pneumatici	•	•	•	•
Batteria	•	•	•	•

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione, (S) Sostituzione, (C) Controllo,

(*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose