



TAVOLA DI MANUTENZIONE

	Specifiche	A primi 1000 km	ogni 10000 km o ogni anno	ogni 20000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		•	CONTROLLARE OGNI 1000 KM		•
Olio motore sostituzione	1,8 L (**)	S	S	S	
Filtro olio		S	S	S	•
Olio trasmissione	0,25 L	S	S	S	•
Candela	NGK LMAR8J-9E			S	
Iniezione elettronica			•	•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*		•	S	S	•
Gioco valvole	Asp. 0.16-0.24 mm Sc. 0.34-0.42 mm			•	
Liquido refrigerante	Organico 1,4 L	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Cinghia trasmissione				S	•
Filtro CVT			C	•	
Frizione			•	•	
Fluido freni	DOT4**	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Freni		•	•	•	•
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12V 8Ah	•	•	•	•

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione, (S) Sostituzione, (C) Controllo

(*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile