



## TAVOLA DI MANUTENZIONE

		A primi 1000 km	TIPO A ogni 5000 km o ogni anno	TIPO B ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo			Controllare ogni 500 km		•
Olio motore sostituzione	3,0 L (**)	S	S	S	
Filtro olio		S	S	S	
Candela	NGK CPR8EA-9			S(20)	
Iniezione elettronica				•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*			•	S	
Gioco valvole	Asp. 0,16 mm Sc. 0,27 mm			C(20)	
Liquido refrigerante	Organico	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Catena trasmissione			Controllare e lubrificare ogni 1000 km		
Filtro carburante				S(10)	
Frizione			•	•	
Fluido freni	DOT4(**)	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Freni		•	•	•	•
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12 V 10Ah		•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione (S) Sostituzione, (S10) Sostituire ogni 10000 km, (S20) Sostituire ogni 20000 km, (C20) Controllare ogni 20000 km

(\*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(\*\*) \*\*) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione.

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile