

## **TAVOLA DI MANUTENZIONE**

		A primi 1000 km	ogni 10000 km o ogni anno	ogni 20000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		CONTROLLARE OGNI 500 KM			
Olio motore sostituzione	3,0 L (**)	S	S	S	
Filtro olio		S	S	S	
Candela	NGK- LMAR9J-9E			S	
Iniezione elettronica				•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*			•	S	
Gioco valvole	Asp. 0,15 mm Sc. 0,30 mm			•	
Liquido refrigerante	Organico	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Catena trasmissione		Controllare e lubrificare ogni 1000 km			
Frizione			•	•	
Fluido freni	DOT4(**)	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Freni		•	•	•	•
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12 V 12Ah		•	•	

<sup>(•)</sup> Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione (S) Sostituzione

<sup>(\*)</sup> Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

<sup>(\*\*)</sup> Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile.