

TAVOLA DI MANUTENZIONE

LONCIN XWOLF 300

		Dopo 15 gg (o ai primi 300 km)	Ogni 6 mesi (o 2500 km)	Ogni 12 mesi (o 5000 km)	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo		•	Controllare ogni 500 km		•
Olio motore sostituzione	1,6 L (**)	S	S	S	
Filtro olio			•	•	
Candela	BOSCH-D8RC		•	S	
Iniezione elettronica				•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*			•	S	
Gioco valvole	Asp. 0,08 mm Sc. 0,12 mm		•	•	
Liquido refrigerante	Organico	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Cinghia trasmissione			•	S	
Rulli centrifughi			•	•	
Frizione			•	•	
Olio ingranaggio trasmissione	0,6 L (**)	S	S	S	
Olio coppia conica finale	0,18 L (**)	S	S	S	
Fluido freni	DOT3(**)	•	Sostituire ogni 2 anni		•
Freni		•	•	•	•
Filtro carburante				•	
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12 V 12Ah		•	•	

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione (S) Sostituzione

(*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose o fuori strada

(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **LONCIN** appena possibile.