



Sfida SR450X

TAVOLA DI MANUTENZIONE

	Specifiche	A primi 1000 km	ogni 6000 km o ogni anno	ogni 12000 km	Ispezioni pre-guida
Olio motore controllo	10W40	•	CONTROLLARE OGNI 1000 KM		•
Olio motore sostituzione	1,7 L (**)	S	S	S	
Filtro olio		S	S	S	•
Olio trasmissione	80W90GL 0,21 L	S	•	S	•
Candela				S18	
Iniezione elettronica			•	•	
Cavo acceleratore		•	•	•	•
Filtro aria*		•	•	S	•
Gioco valvole				C18	
Liquido refrigerante	Organico1,3 L	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Cinghia trasmissione		•		S18	•
Filtro CVT		•	•	•	
Frizione		•	•	•	
Fluidi freni	DOT4**	•	SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI		•
Freni		•	•	•	•
Viti e dadi		•	•	•	
Cuscinetti di sterzo		•	•	•	•
Pneumatici		•	•	•	•
Batteria	12V 8Ah	•	•	•	•

(•) Controllo. Inclusa anche pulizia, registrazione, riparazione o sostituzione, (S) Sostituzione, (S18) sostituzione ogni 18000 km (C) Controllo, (C18) controllo ogni 18000 km (*) Sostituire più spesso se il veicolo viene utilizzato su strade polverose

(**) Per le specifiche complete fare riferimento al manuale di Uso e Manutenzione

In caso di dubbio contattare un punto di assistenza **VOGE** appena possibile